




Despiece motor tipo R125NG Bloque Motor, Cilindro y Encendido




Despiece motor tipo R125NG Carburador y filtro de aire



Despiece motor tipo R125NG
Escape y Salida de Escape



Despiece motor tipo R125NG Reductora



Despiece motor tipo R125NG Sistema de Arranque

